

MOMERT 6470 Elektronikus bébi- és gyermekmérleg

Főbb jellemzők:

- automata HOLD funkció
- precíz 4 szenzoros elektronikus mérőrendszer
- súlyváltozás kijelző funkció
- tárazási funkció
- jól olvasható LCD kijelzés
- automatikus kikapcsolás
- elem lemerülésének jelzése
- túlterhelés jelzése
- méréshatár: 20 kg.
- osztás: 10 g
- kg, lb, st mértékegység átváltási lehetőség
- energiaforrás: 2 db lítium elem (CR2032)

Használati útmutató

Kezelőgombok:

- Az ON/OFF gomb segítségével a mérleget be- és kikapcsolhatjuk a gomb egyszeri megnyomásával, és törölhetjük a memóriát a gomb kétszeri megnyomásával.
- A TARE gomb tárazási (lenullázó) funkciót tesz lehetővé. A gomb megnyomása után 1-2 másodperc múlva jelenik meg a „0,00” kg jelzés.
- Kg, Lb, St gomb megnyomásával a kívánt mértékegység kiválasztására, a kijelző jobb szélén látja az aktuális beállítást.

A mérleg használata:

- Távolítsa el a szigetelő csíkot az elemtartóból (amennyiben benne van).
- Csecsemő méréséhez a mérés előtt a bébitálat pattintsa a mérő felületre úgy, hogy az stabilaj álljon.
- Amennyiben Ön nagyobb gyermek súlyát szeretné megmérni, a bébitál felszerelésére nincs szükség.
- Az ON/OFF gomb egyszeri megnyomására a mérleg bekapcsol. Kérjük, várja meg amíg a kijelzőn a „0,00” kg megjelenik.
- Helyezze a babát, illetve állítsa gyermekét a mérlegre. A kijelzőn néhány másodperc múlva megjelenik a mért súly, amely automatikusan tárolódik a memóriában. A kijelzőn látható „M” betű jelzi, ha a memóriában van adat.
- Az ON/OFF gomb egyszeri megnyomására a mérleg kikapcsol. A mérleg automatikusan is kikapcsol, kb 30 másodperc múlva.
- A következő mérés után a kijelző 2 másodpercenként felváltva mutatja a mért súlyt, és a korábbi súlyhoz képest a súlyváltozást. Az utoljára mért súly automatikusan tárolódik a memóriában.

A kijelző hibaiüzenetei:

- „LO” elem gyenge (cserélje ki az elemet)
- „Err” túlterhelés (a túlterhelés szenzorhibát okozhat)
- „Out 2” szenzorhiba (ez a jelenség túlterhelés és hirtelen nagy dinamikus igénybevétel esetén lép fel. **Ebben az esetben a termékre garanciát nem tudunk vállalni.**

Memória működése:

A mérleg bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenő „M” betű azt jelzi, hogy a mérleg memóriájában az utoljára mért súly automatikusan eltárolódott azért, hogy a súlyváltozás kijelvezhető legyen. Amennyiben a súlyváltozás kijelzésére nincs szüksége, akkor a TARE gomb 3 másodpercig tartó megnyomásával a memóriában levő adat törölhető. Ezt jelzi az „M” betű eltűnése a kijelzőről. Az elem eltávolítása után is törlődik a memória.

Megjegyzés:

A környezeti hőmérséklet a mérés pontosságát jelentősen befolyásolhatja!

Megfelelő mérési pontosság szobahőmérsékleten érhető el (20-25 °C)!

A mennyiben Ön nemcsak a mérőtálat használja, hanem takarót, kispárnát, stb., a TARE gomb megnyomásával a mérleget le kell nullázni. Ha ezek súlya 5 kg-nál könnyebb, a maximálisan mérhető súly 20 kg lesz. Ha a hozzáadott súly 5 kg-nál nehezebb, akkor a tárazás utáni maximálisan mérhető súly 20 kg-nál kevesebb lesz. A 20 kg-ból ki kell vonni a hozzáadott súly és ez a szám lesz a maximálisan mérhető súly.

A mérleg tisztítása oldószermentes, nedves törlőkendőt használjon.

Üdvözlettel:

Molnárné Szívós Melinda Jászberény, Varga utca 4.

Telefon: **70/3357-631**

E-mail: baba@jaszbere.hu

Web: <http://baba.jaszbere.hu>